





Toshiba Canvio AeroMobile™ Wireless Solid-State Drive

QUICK START


3 1750 04479 8117

Check the components



Quick Start (this document)

Get to know your Canvio AeroMobile™



Accessing Canvio AeroMobile™

You can access Canvio AeroMobile™ from your mobile devices via the Toshiba apps that are compatible with your iPhone®, iPad® and Android™-based devices or from your web browser.

Client Utility for iPhone® or iPad®

1. Make sure the product is on.
2. Search and locate the free TOSHIBA app called "Wireless SSD" from the Apple® Store. Download the "Wireless SSD" app and follow the on-screen installation instructions.
3. The "Wireless SSD" icon will appear on the desktop once the installation process has been completed.
4. Go to the Setting->Wi-Fi™ option in your iPad/iPhone. Click and connect to the "Toshiba wssd xxxx", using "12345678" as the default password.
5. Run the applet "Wireless SSD" and log into the "Wireless SSD".



Client Utility for Android™-based Devices

1. Make sure the product is on.
2. Search and locate the free TOSHIBA app called "Wireless SSD" from the Google Play™ Store. Download the "Wireless SSD" app and follow the on-screen installation instructions.
3. The "Wireless SSD" icon will appear on the desktop once the installation process has been completed.
4. Go to the Setting->Wi-Fi™ option in your Android™ device. Click and connect to the "Toshiba wssd xxxx", using "12345678" as the default password.
5. Run the applet "Wireless SSD" and log into the "Wireless SSD".



Client Utility for Web Browser

You can use Web browser in PC or Mac to access Canvio AeroMobile™.



1. Make sure the product is on.
2. Simply open your Wi-Fi™ enabled computer, select and connect to the "Toshiba wssd xxxx".
3. Enter the **12345678** as the default password.
4. Open web browser, input "http://wirelessssd/" as the default URL.

Need Help?

Visit Toshiba's Support Web site
support.toshiba.com

Call Toshiba Customer Support Center

Toshiba Customer Support Center is ready to help with personal service 24 hours a day, 7 days a week.
888-592-0944 From inside the United States
949-583-3305 From outside the United States

Canvio and Canvio AeroMobile are trademarks of Toshiba America Information Systems, Inc. In the United States and/or other countries.
Google, Google Play and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc.
Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.
Apple, iPhone, and iPad are registered trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

©2014 Toshiba America Information Systems, Inc. All rights reserved.



How to charge your Canvio AeroMobile™ wireless solid-state drive



When the battery indicator is Yellow the device needs to be recharged.

Login step


By default no password is required. You can change the password in the settings window. After login, you can access Canvio AeroMobile™ wirelessly.



TOP page view of Client Utility

DAS mode Utility

Connect Canvio AeroMobile™ to PC with the included USB 3.0 cable. It works in DAS (Direct-Attached Storage) mode. You can start transferring data to and from the product.




Next step

You are now ready to use Canvio AeroMobile™. For instructions, see User manual available at www.toshiba-storage.com/canvio-aeromobile. The user manual also contains detailed information about all the features on your Canvio AeroMobile™.

GMAA00470010 • 3/14
594110-A1

Unidad inalámbrica de estado sólido Toshiba Canvio AeroMobile™ INICIO RÁPIDO


Revise los componentes




Unidad inalámbrica de estado sólido Canvio AeroMobile™



Cable de USB



Adaptador de CA




Bolsa



Inicio rápido (este documento)

Familiarícese con su Canvio AeroMobile™



Cuando la luz de la batería esté de color amarillo, el dispositivo necesita ser recargado.

Acceso a Canvio AeroMobile™

Se puede acceder a Canvio AeroMobile™ desde sus dispositivos móviles a través de las aplicaciones de Toshiba que son compatibles con el iPhone®, iPad® y los dispositivos basados en Android™ o desde el navegador Web.

Utilidad de clientes para iPhone® o iPad®

1. Asegúrese de que el producto esté encendido.
2. Busque la aplicación gratuita de TOSHIBA llamada "Wireless SSD" en el Apple® Store. Descargue la aplicación "Wireless SSD" y siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.
3. El icono de la aplicación "Wireless SSD" aparecerá en el escritorio una vez que el proceso de instalación haya sido completado.
4. Vaya a Configuración>Wi-Fi™ en su iPad/iPhone. Haga clic y seleccione "Toshiba wssd xxxx". Utilice "12345678" como la contraseña predeterminada.
5. Ejecute e inicie sesión en el applet "Wireless SSD".

Utilidad de clientes para dispositivos basados en Android™

1. Asegúrese de que el producto esté encendido.
2. Busque la aplicación gratuita de TOSHIBA llamada "Wireless SSD" en el Google Play™ Store. Descargue la aplicación "Wireless SSD" y siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.
3. El icono de la aplicación "Wireless SSD" aparecerá en el escritorio una vez que el proceso de instalación haya sido completado.
4. Vaya a Configuración>Wi-Fi™ en su dispositivo Android™. Haga clic y seleccione "Toshiba wssd xxxx". Utilice "12345678" como la contraseña predeterminada.
5. Ejecute e inicie sesión en el applet "Wireless SSD".

Utilidad de clientes para navegador Web

Puede utilizar el navegador Web en una PC o Mac para acceder a Canvio AeroMobile™

1. Asegúrese de que el producto esté encendido.
2. Simplemente abra su computadora habilitada con Wi-Fi™, seleccione "Toshiba wssd xxxx" y conéctese.
3. Introduzca "12345678" como la contraseña predeterminada.
4. Abra el navegador Web y seleccione "http://wirelessd/" como la URL predeterminada.




Cómo cargar su unidad inalámbrica de estado sólido Canvio AeroMobile™




Cuando la luz de la batería esté de color amarillo, el dispositivo necesita ser recargado.

Paso de inicio de sesión

No se requiere una contraseña de manera predeterminada. Puede cambiar la contraseña en la ventana de configuración. Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a Canvio AeroMobile™ de forma inalámbrica.




Vista SUPERIOR de la página Utilidad de clientes



Modo DAS de la utilidad

Conecte Canvio AeroMobile™ a la computadora con el cable USB 3.0 incluido. Funciona en el modo DAS (almacenamiento directamente conectado). Puede comenzar a transferir datos desde y hacia el producto.



¿Necesita ayuda?

Visite el sitio web de asistencia técnica de Toshiba en support.toshiba.com

Llame al Centro de asistencia al cliente de Toshiba

El Centro de asistencia al cliente de Toshiba está listo para brindarle servicio personal 24 horas al día, 7 días de la semana.
Llamadas desde Estados Unidos: (888) 592-0944
Llamadas desde fuera de Estados Unidos: (949) 583-3305

Canvio y Canvio AeroMobile son marcas comerciales de Toshiba America Information Systems, Inc. en Estados Unidos y/u otros países.
Google, Google Play y Android son marcas comerciales o marcas registradas de Google Inc.
Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.
Apple, iPhone y iPad son marcas registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

©2014 Toshiba America Information Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Siguiente paso


Ahora está listo para utilizar Canvio AeroMobile™. Para instrucciones, consulte el Manual del usuario disponible en www.toshiba-storage.com/canvio-aeromobile. El Manual del usuario también contiene información detallada sobre todas las características de Canvio AeroMobile™.

Lecteur de disque électronique sans fil Canvio AeroMobile^{MC} de Toshiba

DÉMARRAGE RAPIDE

31750044798117


Vérifiez les composants




Lecteur de disque électronique sans fil Canvio AeroMobile^{MC}



Câble USB



Bloc secteur




Pochette




Démarrage rapide (le présent document)

Familiarisez-vous avec le lecteur Canvio AeroMobile^{MC}

Comment charger le lecteur de disque électronique sans fil Canvio AeroMobile^{MC}



Voyant de carte SD
Voyant Wi-Fi/WiFi/SSD
Voyant de batterie
Fente pour carte SD
Port USB 3.0
Bouton de réinitialisation
Bouton marche/arrêt



Le lecteur doit être rechargé lorsque le voyant de batterie est jaune.

Accès au lecteur Canvio AeroMobile^{MC}

Vous pouvez accéder au lecteur Canvio AeroMobile^{MC} à partir de vos appareils mobiles grâce aux applications Toshiba compatibles avec les appareils iPhone[®], iPad[®] et Android[™] ou à partir de votre navigateur Web.

Utilitaire client pour iPhone[®] ou iPad[®]

1. Assurez-vous que le lecteur est allumé.
2. Trouvez l'application gratuite TOSHIBA intitulée « Wireless SSD » dans le magasin Apple[®]. Téléchargez l'application « Wireless SSD » et suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.
3. Une fois l'installation complétée, l'icône « Wireless SSD » apparaît sur le bureau.
4. Allez à l'option Paramétrage->Wi-Fi^{MC} de votre appareil iPad ou iPhone. Cliquez sur « Toshiba wssd xxxx » et branchez-vous en utilisant le mot de passe par défaut « 12345678 ».
5. Lancez l'application « Wireless SSD » et ouvrez une session sur « Wireless SSD ».



Utilitaire client pour les appareils Android[™]

1. Assurez-vous que le lecteur est allumé.
2. Trouvez l'application gratuite TOSHIBA intitulée « Wireless SSD » dans le magasin Google Play[®]. Téléchargez l'application « Wireless SSD » et suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.
3. Une fois l'installation complétée, l'icône « Wireless SSD » apparaît sur le bureau.
4. Allez à l'option Paramétrage->Wi-Fi^{MC} de votre appareil Android[™]. Cliquez sur « Toshiba wssd xxxx » et branchez-vous en utilisant le mot de passe par défaut « 12345678 ».
5. Lancez l'application « Wireless SSD » et ouvrez une session sur « Wireless SSD ».



Utilitaire client pour navigateur Web.

Vous pouvez accéder au lecteur Canvio AeroMobile^{MC} à partir d'un navigateur Web sur PC ou Mac.



1. Assurez-vous que le lecteur est allumé.
2. Allumez votre ordinateur compatible Wi-Fi^{MC} et branchez-vous sur « Toshiba wssd xxxx ».
3. Entrez le mot de passe par défaut « 12345678 ».
4. Ouvrez le navigateur Web et entrez « http://wirelessssd/ » comme URL par défaut.

Besoin d'aide?

Visitez le site Web de soutien de Toshiba à l'adresse support.toshiba.com

Appelez le centre de service à la clientèle de Toshiba


Le centre de service à la clientèle de Toshiba est prêt à vous aider avec un service personnalisé, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
888 592-0944 à partir des États-Unis
949 583-3305 de l'extérieur des États-Unis

Canvio et Canvio AeroMobile sont des marques de commerce de Toshiba America Information Systems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google, Google Play et Android sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google Inc. Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.


Apple, iPhone et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. ©Toshiba America Information Systems, Inc., 2014. Tous droits réservés.

Page d'accueil de l'utilitaire client



Branchez le lecteur Canvio AeroMobile^{MC} au PC à l'aide du câble USB 3.0 fourni. Il fonctionne en mode de liaison directe avec le disque. Vous pouvez maintenant commencer à échanger des données avec le lecteur.

Utilitaire pour mode de liaison directe



La prochaine étape

Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser le lecteur Canvio AeroMobile^{MC}. Pour les instructions, veuillez consulter le manuel d'utilisation à l'adresse www.toshiba-storage.com/canvio-aeromobile. Ce manuel contient également une description détaillée des caractéristiques de votre lecteur Canvio AeroMobile^{MC}.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

TOSHIBA
Leading Innovation >>>